


Детализировка для Makita TD0101F



- 1 INC. 36
- 1 188664-1
- 2 866417-5
- 3 266429-2

4 231965-7
5 267143-3
6 233005-7
7 324711-6
8 424376-5
8 424184-4
9 452440-2
9 450976-5
10 158898-0
11 261140-1
12 216019-1
13 325619-7
14 324894-2
15 216019-1
16 267380-9
17 234096-1
18 267813-4
19 216002-8
20 227213-0
21 324897-6
22 268217-3
23 253052-2
24 227215-6
25 158899-8
26 210013-5
27 240046-6
28 INC. 26,27,29
28 517659-1
29 210062-2
30 635109-5
31 638643-4
32 191940-4
33 643928-5
34 654532-5
35 650613-3
36 INC. 1
36 188664-1
37 631873-6
38 266326-2
39 687124-5
40 682566-8
41 665865-3
43 419250-0
44 262560-2
1001 784244-7

Спецрегион
SPECREGION.RU



Как заказать запчасти

1. Найдите нужные коды запчастей на детализовке
2. Зайдите на сайт specregion.ru
3. Введите в поиск код запчасти и выберите её в подсказке



4. Добавьте запчасти в корзину и нажмите кнопку «Оформить заказ». Требуется ввести только имя и телефон.



5. Номер заказа придёт вам в SMS. Оператор свяжется с вами после подтверждения наличия